

FICHE TECHNIQUE

EUREKA GRANITE

DESCRIPTION DU PRODUIT

EUREKA GRANITE est un gel de polissage à base d'eau indiqué pour le polissage et l'entretien des surfaces en granit et à base de silice afin d'obtenir un brillant de surface rapide et élevé. Recommandé pour restaurer la brillance de surface dans les zones à fort trafic où l'usure générale entraîne une perte de brillant et de réflexion au fil du temps, le produit apporte un "effet de verre" profond à la surface sans laisser de films ou de revêtements superficiels. Le produit peut être utilisé comme nettoyant d'entretien périodique ou pour corriger les imperfections de brillance lors d'un ponçage mécanique et du polissage de la surface. Formule prête à l'emploi. Aucune eau supplémentaire n'est requise pendant l'application.

SURFACES D'APPLICATION

Granit poli et matériaux à base de silice.
Pour un usage intérieur et extérieur.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT :	Gel
COULEUR :	Transparent trouble
DENSITÉ À 20 °C :	1,03 $\approx$
SOLUBILITÉ :	Soluble en toutes proportions
STOCKAGE À 20 °C :	24 mois dans l'emballage d'origine



MODE D'EMPLOI

TOUJOURS TESTER LE PRODUIT EN PREMIER en suivant les indications ci-dessous, avant de procéder à l'application complète. S'assurer que les surfaces à traiter sont complètement sèches et propres, exemptes de saleté, de poussière, de crasse et d'incrustations superficielles. Couvrir et protéger toutes les zones environnantes avant de procéder à l'application. Retirer toutes les cires ou revêtements de surface précédents (voir notre ULTRA STRIPPER) avant de procéder à l'application.

Sols: Le produit est prêt à l'emploi. Appliquer une petite quantité de produit (30 g ou 1-2 cuillères à café) sur la zone à polir. Travailler par petites zones à la fois (1/2 m²). Lustrer la zone à l'aide d'une monobrosse (min. 2.2 HP - 150 tr/min) équipée d'un disque de feutre blanc avec des mouvements circulaires afin de répartir uniformément le produit sur la zone. Continuer à lustrer avec des mouvements circulaires plus larges en chevauchant les sections précédentes jusqu'à ce que le produit soit complètement consommé. Réappliquer le produit jusqu'à l'obtention du brillant souhaité (recommandé 2-3 applications pour restaurer les surfaces usées ; 1-2 pour l'entretien de la brillance). Après le polissage, éliminer tout excès de poussière et de résidus de la surface à l'aide d'un balai à plat ou d'un balai à poussière. Rincer la zone en utilisant une solution d'eau et de LEM 3.

Tables et plans de travail: Le produit est prêt à l'emploi. Appliquer une petite quantité de produit (30 g ou 1-2 cuillères à café) sur la zone à polir. Travailler par petites zones à la fois (0,5 m²). Lustrer la zone à l'aide d'une polisseuse rotative à vitesse variable (min. 200-400 tr/min) équipée d'un disque de feutre blanc ou d'un disque EUREKA avec des mouvements circulaires afin de répartir uniformément le produit sur la zone. Continuer à lustrer avec des mouvements circulaires plus larges en chevauchant les sections précédentes jusqu'à ce que le produit soit complètement consommé. Réappliquer le produit jusqu'à l'obtention du brillant souhaité (recommandé 2-3 applications pour restaurer les surfaces usées ; 1-2 pour l'entretien de la brillance). Après le polissage, éliminer tout excès de poussière et de résidus de la surface à l'aide d'un balai à plat ou d'un balai à poussière. Rincer la zone en utilisant B REFRESH TOP.

Notes : Pendant l'application, le produit doit être appliqué sur des matériaux ayant une température comprise entre 10° et 30°C. Avant l'application sur des sols chauffants, éteindre le chauffage et laisser le sol refroidir complètement. Conserver le produit dans son emballage d'origine. Toujours tester le produit en premier.

RECOMMANDATIONS

Ne pas diluer avec de l'eau ou des solvants. Sur les surfaces extrêmement usées, nous suggérons 3 applications de produit. Pour l'entretien général de la brillance, 1-2 applications sont suffisantes. Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou chauffées. Appliquer le produit uniquement sur de petites zones. Nous recommandons vivement l'utilisation de nos monobrosses PHOENIX EH ou PHOENIX ES pour les processus d'application et de nettoyage. Nous recommandons vivement nos DISQUES EUREKA pour l'application du produit, ce qui permet au produit d'atteindre le niveau d'application et le brillant souhaités. Avant utilisation, lire attentivement l'étiquette du produit, la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

COUVERTURE INDIQUÉE

Avec 1 lt de produit : 30/40 m²*

(*) selon le nombre de couches, la texture et la porosité de la surface.

EMBALLAGE

Disponible dans les conditionnements suivants : 1 lt, 5 lt, 25 lt

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ATTENTION : Lire attentivement l'étiquette du produit avant utilisation. Conserver le produit dans son conteneur/ emballage d'origine. Ne pas disperser l'emballage dans l'environnement et le jeter séparément conformément à la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. Toujours tester le produit au préalable sur une petite surface cachée afin de vérifier le résultat final et sa compatibilité avec le matériau. Le produit peut foncer et modifier sa couleur d'origine sur certains matériaux. Le produit ne protège pas contre les substances acides. Lors de l'utilisation du produit, porter les EPI et les vêtements de protection indiqués et lire attentivement la fiche de données de sécurité.

Avvertimento : le presenti informazioni annullano e rimpiazzano tutte le versioni precedenti. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono da considerarsi come finali. Tuttavia, in base a nuove scoperte o a nuove informazioni, Bellinzoni si riserva il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute in questo documento. Ogni copia o modifica non autorizzata costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Bellinzoni declina tutta la responsabilità in caso di utilizzo improprio e si conforma alle disposizioni legali in vigore.

